




MANUAL DE INSTALACIÓN

DISTRIBUIDOR DE PANELES EXTERIORES ABREBOX KLASSIC




- Breve introducción

Este producto está diseñado para ampliar el sistema de videoportero de Abrebox Klassic de 2 hilos, lo que permite ampliar la cantidad de paneles exteriores conectados a un sistema. Proporciona una salida amplificada para la señal de video (la ganancia de transmisión se puede ajustar mediante un interruptor).

- Medidas

Dimensiones del producto (L×An×Pr): 55×55×24 mm.

- Instrucciones



Puertos de salida:

Ambos puertos Bus1 están conectados en paralelo y pueden conectarse con una fuente de alimentación, un distribuidor o un monitor interior según las circunstancias reales.

Puertos de entrada:

Bus1, Bus2, Bus3 and Bus4 pueden conectarse al panel exterior respectivamente (máximo 3 estaciones exteriores).

Switch:

A1: ganancia de transmisión 1x.

A2: ganancia de transmisión 1,2x.

Atención

1. Mantenga los dispositivos alejados de campos magnéticos fuertes, altas temperaturas y entornos húmedos.



2. Por favor, no deje caer los dispositivos al suelo ni los someta a fuertes impactos.



3. No utilice paños húmedos ni reactivos volátiles para limpiar los dispositivos.



4. Por favor, no desmonte los dispositivos.